










Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem himolla-Möbel haben, weisen wir darauf hin, dass alle Funktionselemente nach der Benutzung wieder in die Grundstellung gebracht werden sollten. Ansonsten kann es zu Knickfalten im Bezug, Material-Stauchungen oder Beschädigungen des Beschlag-Systems kommen.

Funktionsbeschreibung: EasySwing

easy swing
by himolla

									
Modellart:	27	45-47	31/32/34 35-38	41/42/44 45-48	51/52/54 55-58	64-68	74-78	86 / 88	90-91
	manuell Rücken mit Gasdruck, getrennte Verstellung der Beinauflage und der Rückenlehne	2-motorisch getrennte Verstellung der Beinauflage und der Rückenlehne	manuell Rücken mit Gasdruckfeder, getrennte Verstellung der Beinauflage und der Rückenlehne	1-motorisch	2-motorisch getrennte Verstellung der Beinauflage und der Rückenlehne	1-motorisch mit Aufstehhilfe mit zusätzlicher „Lift“ Aufstehhilfe	2-motorisch mit Aufstehhilfe getrennte Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne und zusätzlicher „Lift“ Aufstehhilfe	3-motorisch mit Aufstehhilfe, getrennte Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne und zusätzliche „Lift“- Aufstehhilfe	wechselbarer Akku + Ladestation
Erklärungsnummer:	88	87	88 94	86 94 89	86 94 90	86 91	86 92	86 92	93

Hinweis: Je nach Variante können mehrere Erklärungsnummern in Frage kommen!