







Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem himolla-Möbel haben, weisen wir darauf hin, dass alle Funktionselemente nach der Benutzung wieder in die Grundstellung gebracht werden sollten. Ansonsten kann es zu Knickfalten im Bezug, Material-Stauchungen oder Beschädigungen des Beschlag-Systems kommen.

Funktionsbeschreibung: Cumulus Vario 6

								
Ausführung / Modellart:	L 25-28 35-38 45-48	Z 25-28 35-38 45-48	T 23-28 35-38 45-48	W 25-28 35-38 45-48	G 25-28 35-38 45-48	N 25-28 35-38 45-48	Zusatz	Akku
	Basic Verstellung der Beinauflage und der Rückenlehne durch Körperdruck	2-motorisch Getrennte Verstellung von Rückenlehne und Beinauflage durch Betätigen des Handschalters	3-motorisch mit Aufstehhilfe Getrennte Verstellung von Rückenlehne, Beinauflage und Aufstehhilfe durch Betätigen des Handschalters	2-motorisch mit Herz-Waage Getrennte Verstellung von Rückenlehne und Beinauflage bis zur Herz-Waage (Fußhochlage) Liegeposition durch Betätigen des Handschalters	1-motorisch mit Aufstehhilfe Verstellung der Rückenlehne, der Beinauflage und der Aufstehhilfe durch Betätigen des Handschalters	3-motorisch mit Herz-Waage und Aufstehhilfe Getrennte Verstellung von Rückenlehne und Beinauflage bis zur Herz-Waage (Fußhochlage) Liegeposition und Aufstehhilfe durch Betätigen des Handschalters	Zusatzausstattungen Sitz- und Rückenheizung Lendenstütze Kopfteilverstellung elektrisch	wechselbarer Akku + Ladestation
Erklärungsnummer:	178	179	180	181	182	183	184	93